

# “i-Forte-C” - Camera Support Montagebeugel voor klimaatplafonds

Wifi, Camera, access points  
Rook en alarmmelders

We are Creative

Zonder gereedschap  
Monteren?

i-Forte Support  
**voor Klimaat plafond**  
**Design & Quality**

Veilig monteren  
in minder dan 1 min!

Bprproducts.shop

## Kenmerken:

- Stabiele montagebeugel.
- 90° draaibaar met snelfix
- Multi use: onderplaat bepaalt -cctv, access, ...
- Geen montagegereedschap nodig
- Herbruikbaar

## Tijdsbesparing:

Snelle en veilige montage of verplaatsing van je toestel.

## Levensduur:

- 4cm Luchtstroom tussen plafond en component.
- Component heeft nooit direct contact met het plafond.
- Minimale warmtegeleiding, verlengt levensduur of uitval component.

## Fabricaat:

Ontwerp en productie in België.

# Snelle en veilige montage van je Camera!



## Veiligheid:

- Zorg dat je component zoals voorgeschreven gemonteerd wordt op de “i-Forte” support.
- Overschrijd nooit het maximale gewicht van  $3\text{Kg}/(1/2\text{set})=(1\text{stuk})$
- De uitlijnblokken en de draagrand voorkomen het vallen van de camera.
- Deze beugel is ontwikkeld voor een klimaat of lamellenplafond met een maximale opening van 22mm.
- De monteur moet zich ervan vergewissen dat de plafondsectie toelaat om dit gewicht met voldoende overschot te dragen! Wij dragen nooit verantwoordelijkheid voor plafond en structuur.

## Set Bevat:

- 2 x I-Forte-C beugel
- 4 x kartelknop bevestiging
- 4 x M4 bout + 4 x M4 moer

# Montage:

**Prémontage (1-5) doe je veilig, niet op een ladder of stelling.**

1. Per camera heb je 4 x (bout, moer en kartelknop).



2. Neem de montageplaat van de camera.  
Steek de 4 bouten langs de onderkant van de montageplaat.  
Zet deze vast met de bijgeleverde moeren M4.



3. Monteer de montageplaat op de camera.



4. Plaats de 2 x I-Forte-C beugels met de kartelknoppen op de bouten.



5. Draai de kartelknoppen niet volledig vast zodat je de beugels nog 90° kan draaien.
6. Draai beide beugels 90° (1) en breng deze tussen de profielen van het klimaatplafond.
7. Druk deze tussen de profielen tot de horizontale lippen van de I-Forte-beugels boven het klimaatplafond uit zitten.
8. Draai beide beugels terug in hun originele positie (3), onder de kartelknop.

9. Draai alle kartelknoppen hand vast.
10. Plaats je netwerkkabel in de camera.

